

20 SIM

Bode plot maken, range aanpassen en uitlezen van waardes

Stap1)

Sleep model "linear system" uit de bibliotheek "signal,Blockdiagram" in het werkblad

Stap2)

Dubbelklik en verander de eigenschappen van het systeem naar wens.

Stap3)

Klik op het knopje Bode

Stap4)

Rechtermuis klik in het Bode Plot window stelt je in staat om de eigenschappen zoals de frequentierange aan te passen. Klik daarna nogmaals op het "Bode" knopje uit stap3 om de plot voor de nieuwe range opnieuw te laten tekenen.

Stap5)

Uitlezen waarden kan bijvoorbeeld met Rechtermuis toets en aanvinken van Numerical. In het onstane window kun je een horizontale scrollbar bewegen om de waardes op verschillende plekken in de plot uit te lezen.

Unieke FAQ ID: #1047

Auteur: Harry van der Pol

Laatst bijgewerkt:2012-11-12 15:55